


## R-LX-E-ZP Betongskruv med utvändig gänga Elförzinkad

### Gängpressande betongskruv



### Godkännanden och rapporter

- ETA 17/0806



### Produktinformation

#### Fördelar och egenskaper

- Effektiv installationstid tack vare en förenklad procedur - bara borra och skruva
- Lätt att demontera
- Unik design ger höga lastvärden i alla diamentrar
- Ingen expansion gör att produkten kan monteras nära kant och med kort CC-avstånd
- Hög prestanda i icke sprucken betong
- Olika huvudtyper för olika applikationer
- Kan användas med standard sättdjup eller reducerat sättdjup

#### Användningsområden

- Genomsticksmontage
- Tillfälliga montage
- Regelverk
- Handledare och räcken
- Staket och grindar
- Hyllor
- Officiella platser
- Ställningar

#### Underliggande material

##### Godkänd att användas i:

- Sprucken betong C20/25-C50/60
- Icke sprucken betong C20/25-C50/60
- Armerad betong
- Oarmerad betong

##### Går också att använda i:

- Natursten (efter dragtest)

### Installationsguide



1. Borra ett hål enligt anvisningarna
2. Rengör hålet genom att blåsa och borsta minst 4 gånger.
3. Dra åt med rekommenderat vridmoment.
4. Efter montering.