

**MN-91-144 Дискава пила, 18В, 165мм****Циркулярна пила, сумісна з батареями системи Modeco 18V****Особливості та переваги**

- Електричний інструмент, сумісний з батареями Modeco System 18V
- Пила з робочим діаметром 165 мм і діаметром шпинделя 16 мм
- Глибина різання до 50 мм
- Регулювання глибини різання
- Нахил пилки на 50° забезпечує поперечне різання
- Електронний захист зупиняє пристрій у випадку блокування шпинделя
- Прогумована, профільована ручка збільшує зчеплення та комфорт роботи
- Зручна та легка конструкція зменшує втому під час тривалої роботи

**Використання**

- Призначений для різання деревини, матеріалів на основі деревини, пластмас та інших будівельних матеріалів

**Обладнання**

- [Ukrainian]: MN-91-144 Circular saw
- [Ukrainian]: Parallel fence
- [Ukrainian]: Shield key
- [Ukrainian]: User manual
- [Ukrainian]: Carton box

**Користувачі**

- Монтажники
- Мережі типу DIY
- Механіки
- Електрики
- Теслі

## Товар пов'язаний

- MN-91-130 Акумулятор 18В 1,5А-год
- MN-91-131 Акумулятор 18В 2А-год
- MN-91-132 Акумулятор 18В 3А-год
- MN-91-133 Акумулятор 18В 4А-год
- MN-91-135 Зарядний пристрій 18В, 2,4А
- MN-91-136 Дриль-Викрутка 18В 22 НМ
- MN-91-137 Дриль-Викрутка 18В 40 НМ
- MN-91-138 Дриль-Викрутка ударна 18В 40 НМ
- MN-91-139 Викрутка ударна 18В 180 НМ
- MN-91-140 Ударний ключ 18В 350НМ
- MN-91-141 Перфоратор 18В SDS-PLUS 0,9 Дж
- MN-91-142 Перфоратор 18В SDS-PLUS 1,2 Дж
- MN-91-143 Кутова шліфувальна машина 18В, 115мм
- MN-91-146 Лобзик 18В SUW 80 мм
- MN 91-147 Пила шаблева 18В, 20 мм

## Технічні дані

Індекс	Напруга акумулятора	Діаметр	Швидкість обертання	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Вага упаковки індивідуальної	Вага упаковки збірної	EAN
	[Вт]	[мм]	[об/хв.]	[шт.]	[шт.]	[кг]	[кг]	
<b>MN-91-144</b>	18	165	3800	1	1	2,4	2,4	5906757001602

## Застереження



- Завжди використовуйте засоби захисту органів слуху (протишумові навушники, беруші)
- Завжди використовуйте засоби захисту очей (окуляри, захисні окуляри або захисні шоломи)
- Завжди використовуйте засоби захисту рук (рукавиці)
- Прочитайте інструкцію з обслуговування