

## R-DCA-ST Punzone manuale per Wedge Anchor - prima generazione

Punzone manuale



### Approvazioni e rapporti

- ETA-13/0584



### Informazioni sul prodotto


#### Caratteristiche e vantaggi

- Installazione manuale dei Wedge Anchor

#### Applicazioni

- Installazione Wedge Anchor

### Guida all'installazione



1. Utilizzare il punzone manuale con un martello per guidare il cuneo interno nell'ancorante.

## Informazioni sul prodotto



Dimensio- ne	Codice Prodotto	Diametro		Lunghezza
		$d_1$	$d_2$	$L_1$
		[mm]	[mm]	[mm]
M6	R-DCA-ST-06	5	7.5	14.8
M8	R-DCA-ST-08	6.6	9.5	18
M10	R-DCA-ST-10	8.3	11.5	23
M12	R-DCA-ST-12	10.2	14.5	28
M16	R-DCA-ST-16	13.5	19.5	33
M20	R-DCA-ST-20	16.8	24.5	47

## Dati logistici

Codice Prodotto	Lunghezza [mm]	Quantità [pz]			Peso [kg]			Codici a barre
		Scatola	Imballo	Pedana	Scatola	Imballo	Pedana	
R-DCA-ST-06 <sup>1)</sup>	14.8	1	100	6000	0.08	8.0	510.0	5906675204888
R-DCA-ST-08 <sup>1)</sup>	18	1	100	6000	0.07	6.9	441.0	5906675204895
R-DCA-ST-10 <sup>1)</sup>	23	1	100	4500	0.13	13.0	615.0	5906675204901
R-DCA-ST-12 <sup>1)</sup>	28	1	50	3000	0.26	12.9	803.4	5906675204918
R-DCA-ST-16 <sup>1)</sup>	33	1	30	1350	0.54	16.3	761.3	5906675204925
R-DCA-ST-20 <sup>1)</sup>	47	1	20	900	0.39	7.8	381.0	5906675204932

1) ETA-13/0584